# MANUAL DO USUÁRIO

Ventilador de Coluna Ventilar Wave
**VTR804**

cadence

Obrigado por adquirir o **Ventilador Cadence, modelo VTR804**, um produto de qualidade, seguro, eficiente e desenvolvido com a mais alta tecnologia. É muito importante ler atentamente as informações contidas neste manual. Elas ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura.
Guarde este manual para consultas futuras.

## 1 - Recomendações importantes de segurança

### Atenção!

**Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.**

- Mantenha os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto, longe do alcance de crianças e animais, para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Os materiais utilizados na embalagem deste produto podem ser reciclados. Ao descartá-los, separe-os para a coleta de recicladores.
- **Antes de conectar o produto na tomada, certifique-se de que a tensão da rede elétrica (127 V ou 220 V) seja a mesma do produto.**
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.

- Não deixe o produto funcionando sem supervisão, mesmo que seja por alguns instantes. Retire o plugue da tomada quando o produto não estiver em uso.
- Sempre utilize o produto em superfícies planas, firmes e secas.
- Se o cabo elétrico estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou assistência técnica autorizada, a fim de evitar riscos de acidentes.
- O cabo elétrico deverá estar livre, sem nada o tensionando ou esticando.
- O cabo elétrico não deve ser torcido, puxado e nem enrolado ao redor do aparelho, pois poderá ocorrer o rompimento dos fios internos.
- Se o cabo elétrico estiver torcido, distorça-o antes de utilizar ou guardar o produto.
- Nunca deixe o cabo elétrico em locais de circulação, nem onde pessoas possam tropeçar no fio, pois pode derrubar o produto e causar acidentes. Não passe o cabo elétrico por baixo de carpetes nem o cubra com tapetes e similares.
- Mantenha o seu produto e o cabo elétrico longe de superfícies quentes (fornos, fogões, brasas, fogo ou luz do sol), superfícies com umidade, cortantes ou similares.
- Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico.
- Desligue o produto antes de conectá-lo ou desconectá-lo da tomada. Sempre que remover o cabo elétrico da tomada puxe-o pelo plugue.
- Nunca toque no plugue ou no cabo elétrico com as mãos molhadas. Perigo de choque elétrico.
- O produto não deve ser utilizado se apresentar marcas de queda ou qualquer tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em outros componentes.
- Se o produto apresentar qualquer defeito, em hipótese nenhuma, tente desmontar ou consertar o produto. A manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada.
- Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar acidentes.
- Evite o uso de extensões elétricas, pois podem superaquecer e danificar o produto e/ou causar incêndio.
- Evite o contato com as partes móveis do produto, quando ele estiver em funcionamento.
- Não insira quaisquer objetos ou partes do corpo (dedos, cabelos, etc.) entre as grades do produto, quando ele estiver em funcionamento, pois pode causar acidentes e/ou danificar o produto.

- Assegure-se de que o ventilador esteja desligado e desconectado da rede elétrica antes de remover a grade.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- Nunca imergir o produto, o plugue ou o cabo elétrico na água ou outros líquidos, pois pode danificar os circuitos elétricos do aparelho, além do risco de choque elétrico.
- **Atenção!**
  **Não use quaisquer objetos para diminuir a velocidade da hélice, pois pode danificar o aparelho e/ou causar choque elétrico.**
- Não coloque o produto em janelas. Correntes fortes de ar podem influenciar no funcionamento do produto e danificá-lo.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos para evitar acidentes.
- **Atenção!**
  **Sempre que realizar qualquer limpeza ou manutenção, desligue o aparelho e retire o plugue da tomada.**
- Não utilize e nem armazene o produto em ambientes sujeitos às intempéries ou ambientes abertos.
- Se o aparelho molhar, desconecte-o imediatamente da tomada.

**Nota:**

De acordo com a NBR 5410, tornou-se obrigatório a instalação de um dispositivo de proteção à corrente diferencial-residual (dispositivo DR) com uma corrente de desarme não superior a 30 mA nas instalações elétricas residenciais. A função do dispositivo "DR" é proteger o usuário contra os graves riscos de choques elétricos (consulte um eletricista).

- O uso do produto em desacordo com as orientações deste manual acarreta na perda da garantia.
- Este produto foi desenvolvido para uso exclusivamente doméstico, interno e não comercial.
- As informações descritas neste manual aplicam-se a diversas versões desse aparelho. Assim você pode encontrar descrições de características individuais que não se aplicam ao seu produto.

## 2 - Componentes do produto




1. Grade frontal
2. Porca da hélice
3. Hélice
4. Porca de fixação da grade traseira
5. Grade traseira
6. Gabinete do motor
7. Pino de oscilação
8. Unidade motora
9. Botão de regulagem vertical
10. Indicador luminoso
11. Botões seletores de velocidade
12. Parafuso fixador
13. Rosca de regulagem de altura
14. Coluna
15. Tampa da base
16. Base
17. Parafuso (4)
18. Porca (4)

## 3 - Montagem

Todas as instruções e recomendações deste manual devem ser seguidas para que a instalação/montagem seja feita corretamente. A não observância e instalação/montagem incorreta poderão acarretar em mau funcionamento do produto e perda da garantia.

Instalando/montando corretamente, você garante um bom desempenho do seu produto e previne danos ao produto, acidentes e/ou ferimentos.

- Para utilizar o seu ventilador, é necessário efetuar a montagem do produto.

  **Para isso você vai precisar de uma chave Phillips®.**



1. Posicione a unidade motora sobre uma superfície plana e firme. Encaixe a grade traseira e fixe-a utilizando a porca de fi-xação da grade traseira.

2. Encaixe a hélice e posteriormente a porca da hélice. Segure a porca e gire a hélice no sentido horário.



   **Atenção!**
   Ao fazer a montagem da hélice, verifique a correta posição e o aperto da porca. Caso a hélice não seja montada na posição correta, ela pode raspar na grade frontal / traseira ou ficar desbalanceada e gerar vibração.

3. Encaixe a grade frontal. Note que a grade possui uma série de travas que fixam e garantem o correto encaixe na grade traseira.



4. Posicione a coluna na base e fixe o conjunto pela parte inferior da base com os 4 parafusos e 4 porcas de fixação da base.



5. Retire a rosca de regulagem de altura e insira a tampa da base pela parte superior da coluna.
6. Gire a rosca de regulagem de altura para posicionar a coluna na altura desejada.
7. Fixe o corpo do seu ventilador, através do parafuso fixador, na coluna móvel já montada na base.

## 4 - Utilização

### Atenção!

**Antes de conectar o produto na tomada, certifique-se de que a tensão da rede elétrica (127 V ou 220 V) seja a mesma do produto.**

- Assegure-se de que o ventilador esteja montado e colocado sobre uma superfície plana, firme e seca.
- Pressione o botão “Desliga” do seletor de velocidades e conecte o plugue na tomada.

- O ventilador tem inclinação regulável. Ajuste-a até o ângulo desejado, afrouxando o parafuso do eixo de inclinação. Após o ajuste, reaperte o parafuso firmemente.

- Ligue o aparelho pressionando o botão de velocidade desejada, no seletor de velocidades.

1. Luz indicadora
2. Liga a luz indicadora
3. Velocidade **3**
4. Velocidade **2**
5. Velocidade **1**
6. Desliga

- O seu ventilador pode operar fixo em uma posição ou oscilar, distribuindo o ar pelo ambiente. Para ativar / desativar a oscilação, basta apertar / puxar o pino de oscilação.

## 5 - Limpeza e conservação

### Atenção!

- **Sempre que realizar qualquer limpeza ou manutenção, desligue o aparelho e retire o plugue da tomada.**
- **Nunca utilize solventes ou materiais abrasivos (saponáceos, pastas, esponja de aço ou escovas) na limpeza do produto. Estes materiais podem danificar o seu produto.**

- Pressione o botão “Desliga” do seletor de velocidades e retire o plugue da tomada.
- Limpe a base do ventilador com uma esponja ou pano macio umedecido em água morna com detergente ou sabão neutros. Seque com um pano limpo e seco.
- Remova a grade frontal desencaixando-a dos pinos de segurança.
- Limpe a hélice, a grade frontal e a grade traseira com uma esponja ou pano macio umedecido em água morna com detergente ou sabão neutros. Seque com um pano limpo e seco.
- Recoloque a grade frontal encaixando-a nos pinos de segurança.
- Nunca imergir o produto, a base, o plugue ou o cabo elétrico na água ou debaixo de uma torneira com água, pois pode danificar os circuitos elétricos do aparelho, além do risco de choque elétrico.

**Conservação:**

- Conserve seu produto em boas condições de uso. Quando não estiver sendo utilizado, desligue-o, desconecte o plugue da tomada e mantenha-o em lugar seco, seguro e longe do alcance de crianças e de animais domésticos. De preferência em sua embalagem original.
- O cabo elétrico não deve ser torcido, puxado e nem enrolado ao redor do aparelho, pois poderá ocorrer o rompimento dos fios internos.
- Se o cabo elétrico estiver torcido, distorça-o antes de utilizar ou guardar o produto.

## 6 - Termo de Garantia

A **Cadence Indústria e Comércio Ltda.** garante o seu **Ventilador, modelo VTR804**, contra defeitos de fabricação, pelo prazo de **1 (um) ano**, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal de compra.

No prazo de garantia estabelecido no parágrafo anterior, já está incluída a garantia legal, estando assim dividida:

- **Os 3 (três) primeiros meses** – Garantia legal.
- **Os 9 (nove) meses seguintes** – Garantia especial, concedida pela **Cadence Indústria e Comércio Ltda.**

Esta garantia será válida somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra deste produto.

As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

**As garantias Legal e/ou Especial ficam invalidadas se:**

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com este manual ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoas ou empresas não autorizadas pela **Cadence**.
- O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada ao produto.
- O defeito for decorrente do uso do produto em situações não do-

mésticas ou em desacordo com o uso recomendado no Manual do Usuário.

- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

**As garantias Legal e/ou Especial não cobrem:**

- Troca do produto caso haja condições de sanar os defeitos reclamados em garantia.
- Limpeza do produto. O produto deverá ser entregue na assistência técnica autorizada em boas condições de limpeza.
- Peças e acessórios sujeitos à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro.
- Atendimentos domiciliares. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá levar o produto até à assistência técnica autorizada.
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiros, contratado pelo reclamante da garantia.
- Despesas de transporte do produto até a assistência técnica autorizada, assim como a sua posterior retirada.

A **Cadence** não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui especificadas.

Para sua tranquilidade e atendimento em garantia, guarde este manual e a Nota Fiscal de compra do produto sempre à mão.

Imagens ilustrativas
A Cadence reserva-se o direito de proceder alterações de seus produtos sem aviso prévio.

cadence • www.cadence.com.br

**Cadence Indústria e Comércio Ltda.**
Rua Santos Maccarini, 650 - Bairro Machados
CEP 88371-904 Navegantes - SC
Fone: (47) 3347-9900
SAC: 0800 644 6442
CNPJ 03106170/0002-24

(M00 - 21052014)

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você pode ligar para **0800 644 6442**, em horário comercial, ou entrar no site **www.cadence.com.br**. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar **Contato**, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A **Cadence** terá o maior prazer em responder.